

Замена мембранные Reflex & Refix

1. Демонтировать мембранный бак из системы.
2. Перед снятием нижнего фланца необходимо полностью выпустить воздух из воздушной камеры через ниппель (воздушный клапан).
3. Открутить болты на фланце (A), демонтировать нижний фланец (B), открутить фиксирующую гайку мембранны (C).
4. Вытащить мембранны (D) из открытой части снизу (E). Внутренняя поверхность бака должна быть сухой перед установкой новой мембранны.
5. Проверить бак на наличие грязи, пыли, коррозии и др. и в случае необходимости очистить. Не используйте масло или маслосодержащие жидкости в качестве антикоррозионной защиты, т.к. мембранны не устойчивы к маслам.
6. Аккуратно сверните мембранны так тую, как сможете. Зафиксируйте стальной трос с гайкой M8 к подвеске мембранны (F), установите пластиковую шайбу и вытяните
7. Затяните фиксирующую гайку с шайбой (C).
8. Одеяйте уплотнительный элемент мембранны в открытую часть бака (E) и установите нижний фланец (B).
9. Накачайте мембранный бак азотом (если возможно) или сжатым воздухом (без содержания масла), проверьте герметичность.
10. Присоедините мембранный бак к системе. Замена мембранны завершена.

